



DEFENDER

(V8 Verg Ab MJ 99)

INSPEKTIONS-CHECKLISTE

Herr/Frau/Frl: _____ Modell: _____ Amtl. Kennzeichen: _____

Rechnungs-/Auftragsnummer: _____ Kilometerstand: _____ Fahrgestellnummer: _____

Selnspektionstyp:	A	B	A	C	A	B	A	C	A	B	A	C	A	B	A	C
Monate/.000 km:	6/10	12/20	18/30	24/40	30/50	36/60	42/70	48/80	54/90	60/100	66/110	72/120	78/130	84/140	90/150	96/160

Einstellen/schmieren/wechseln/austauschen - Lohnkosten in Zeitvorgabe inbegriffen, ausgenommen mit * markierte Arbeiten.

Kontrollieren - Nach der Kontrolle anfallende Arbeiten, wie Reinigung, Einstellung, Reparatur oder Austausch, müssen als Material- und Lohnkosten

A B C INNENRAUM

1. Zustand und Sicherheit der Sitze und Sicherheitsgurte prüfen
2. Funktion aller Leuchtkörper, Hupen, Warnblinker prüfen
3. Funktion der Scheibenwischer und - wascher vorn und hinten sowie den Zustand der Wischerblätter prüfen
4. Funktion der Feststellbremse Prüfen
5. Batteriezustand prüfen
6. Batterien der ZV-Fernbedienung austauschen

FAHRZEUG AUSSEN

7. Einstellung der Scheinwerfer und Weitstrahler prüfen
8. Laufräder abbauen
9. Reifenfülldruck, Zustand und Profil kontrollieren.
10. Bremsbeläge auf Verschleiß, Sättel auf Lecks und Scheiben auf Zustand untersuchen
11. Kabelbaum der Raddrehzahlfühler auf Beschädigung untersuchen **nur bei ABS**
12. Kraftstofffilterelement erneuern
13. Laufräder wieder in Ausgangsposition montieren (Zapfenbohrung mit Gleitmittel gängig machen)
14. Durch Sichtprüfung Kühler auf äußere Verstopfung und Lüfterblätter auf Beschädigung untersuchen
15. Türschlösser, Scharniere, Fangbänder und Motorhaubenfanghaken auf Funktionsfähigkeit prüfen

UNTER DER MOTORHAUBE

16. Frostschutzmittel wechseln
17. Bremsflüssigkeit wechseln - **siehe Empfehlungen**
18. Kühlung, Ladeluftkühler und Heizung auf Lecks, Schläuche und Ölleitungen auf Sicherheit und Zustand prüfen. Nach Bedarf auffüllen
19. Verteilerfingerwelle schmieren
20. Motorentlüftungsfiler säubern
21. Flammensperren austauschen
22. Luftfiltereinsätze austauschen und Schnellablaßventil säubern
23. Zündkerzen wechseln
24. Zustand des Hilfsantriebsriemens prüfen
25. Hilfsantriebsriemen austauschen belt
26. Hilfsantriebsriemen austauschen
27. Vergaserkolbendämpfer auffüllen
28. Fahrpedalgestänge schmieren
29. Zündung prüfen/einstellen
30. Leerlauf und Vergaser bei normaler Motorbetriebstemperatur prüfen/einstellen
31. Brems-, Servolenkungs-, Kupplungs- und Scheibenwaschflüssigkeit kontrollieren/auffüllen

A B C HAUPTINSPEKTION (UNTER DEM FAHRZEUG)

32. Lenkgetriebe prüfen/einstellen
33. Motoröl wechseln
34. Motorölfilter austauschen
35. Schaltgetriebeöl wechseln
36. Verteilergetriebeöl wechseln
37. Verteilergetriebeöl prüfen und auffüllen
38. Vorder- und Hinterachsenöl wechseln
39. Vorder- und Hinterachsenöl prüfen und auffüllen
40. Vorder- und Hinterachsenöl prüfen und auffüllen
41. Kreuz- und Verschiebegelenke der Gelenkwellen schmieren
42. Sichtprüfung an Leitungen und Anschlüssen der Servobrem-, Kraftstoff- und Kupplungssysteme vornehmen.
43. Servolenkung und Aufhängung auf austretende Flüssigkeit prüfen, Hydraulikleitungen und -anschlüsse auf Scheuerstellen und Korrosion prüfen
44. Motor, Getriebe, Verteilergetriebe und Achsen auf austretende Flüssigkeit prüfen
45. Auspuffanlage auf Lecks, Sicherheit und Beschädigung prüfen
46. Befestigungselemente von Lenkgetriebe sowie Vorder- und Hinterachsaufhängung prüfen/festziehen.
47. Zustand der Kugelgelenke und Staubschutzteile an der Lenkung sowie Sicherheit der Befestigungselemente prüfen
48. Stoßdämpfer auf Undichtheit oder Beschädigung untersuchen
49. Befestigung der Vorder- und Hinterachsaufhängung prüfen/festziehen, Zustand der Gummilager prüfen
50. Sicherheit der Abschleppöse prüfen
51. Sicherheit der Gummistücke an den Getriebe- und Motorlagerungen prüfen
52. Fahrtest machen oder Fahrzeug auf dem Rollenprüfstand testen (siehe Warnhinweis umseitig)
53. Inspektionsnachweis ausfüllen und abstempeln
54. Fahrzeugbericht mit Anomalien und zusätzlich erforderlichen Arbeiten erstellen

Die folgenden Wartungsempfehlungen beziehen sich auf Fahrzeuge, die unter normalen Betriebs-, Straßen- und Klimabedingungen eingesetzt werden. Kürzere Wartungsintervalle sind geboten, wenn das Fahrzeug häufigen Kurzstreckenfahrten, Temperaturextremen, starkem Staub, häufigen Geländeeinsätzen oder dem regelmäßigen Anhängerbetrieb ausgesetzt wird.

Inspektion durchgeführt und Kundendienstheft abgezeichnet

Name: Unterschrift: Datum:

WARNUNG:

Einachsrollenprüfstände sind nicht zulässig. Bei Zweiachsrollenprüfständen darf eine Geschwindigkeit von 5 km/h nicht überschritten werden.

WICHTIG

EMPFEHLUNGEN:

Alle 80.000 km oder 4 Jahre, je nachdem, was früher eintritt, sind alle Bremsflüssigkeitsdichtungen an den Sätteln, die Bremsschläuche und der Filter des Bremskraftverstärkers zu erneuern.

Alle Arbeitsflächen von Hauptzylinder und Sattelzylindern sind zu untersuchen und nach Bedarf zu erneuern.

Wenn das Fahrzeug in staubiger Umgebung, im Gelände oder im Wasser eingesetzt wird, muß der Luftfilter häufiger kontrolliert werden.

Wenn das Fahrzeug in Gebieten eingesetzt wird, wo die Kraftstoffqualität fragwürdig ist, muß der Kraftstofffilter/Schlammabscheider häufiger abgelassen werden.

Alle Einzelheiten über die in diesem Wartungsplan angegebenen Arbeiten sind der Reparaturanleitung zu entnehmen.

ERKLÄRUNGEN

SCHMIERSERVICE (A) = Der Schmierservice fällt zwischen die Hauptinspektionen, zunächst nach 6 Monaten oder 10.000 km (je nachdem, was zuerst eintritt) und danach alle 12 Monate oder 20.000 km. d.h. 40.000, 60.000 usw.

HAUPTINSPEKTION = Die Hauptinspektion gilt für alle Fahrzeuge. Sie ist alle 12 Monate oder 20.000 km fällig (je nachdem, was zuerst eintritt).

Hauptinspektion (B) nach 12 Monaten/20.000 km, 36 Monaten/60.000 km, 60 Monaten/100.000 km, 84 Monaten/140.000 km usw.

Hauptinspektion (C) nach 24 Monaten/40.000 km, 48 Monaten/80.000 km, 72 Monaten/120.000 km, 96 Monaten/160.000 km usw. Nicht alle Arbeiten sind bei jeder Hauptinspektion fällig - ggf. sind entsprechende Verweise vorgesehen, wie etwa 100K (zeigt an, daß diese Arbeit nur nach 60 Monaten/ 100.000 km anfällt)